


Mercedes AROCS V37

Kurzanleitung Winterdienst



Gesamtgewicht	18'000kg
Länge	10,5m
Breite Pflug	3,6m
Höhe	3,5m
Antrieb	4x4
Getriebe	automatisiert
Kapazität Feststoff	3,5m ³
Kapazität Flüssig	3,4m ³
Streubreite fest	3-8m
Streumenge fest	5-50g/m ²
Streubreite flüssig	6-14m
Streumenge flüssig	5-50g/m ²
Streubreite kombiniert	6-16m

Bedienung Pflug




**Der Pflug soll nur im Modus Entlastung
betrieben werden!**

Bedienung Streuer




Eingabe Streumittel

Schritt 1



Schritt 2



Hinterlegte Streumittel


Salinensalz → Streusalz Airfield Maintenance

Granulat → Aviform solid


Safeway → Aviform flüssig

V37; Salzbehälter reinigen im Stand

Symbol Füllstand zwei Mal drücken



Standentleerung aktivieren



Standentleerung starten



Standentleerung stoppen

